



GEBRAUCHSANWEISUNG

TELESKOP-SPRAYER



Der 808-Teleskop-Sprayer ist dazu bestimmt, 808-Wespen-spray und andere insektizide Druckzerstäuber aus sicherer Entfernung und an schwer erreichbaren Stellen ohne Zuhilfenahme von Leitern etc. anzuwenden. Der Gebrauch ist einfach:

1. Druckzerstäuber von unten in die Halterung schieben, bis Sprühkopf an der Wippe anstößt. Durch Anziehen der beiden Flügelmuttern Druckzerstäuber fixieren.
2. Die Flügelmutter am Gelenk lockern und gewünschte Sprühhichtung einstellen.
3. Schnurführungsdraht nach oben schwenken, bis er etwa parallel zum Wippenarm steht und die Spiralse 2 - 3 cm davon entfernt ist.
4. Teleskop auf gewünschte Länge ausziehen (1,65 - 3 m) und durch Verdrehen der beiden Teleskopstangen verriegeln.

5. Zum Dauersprühen ist die Schnur unter das Klemmstück am unteren Teleskop-Ende zu legen und durch Anziehen der Rändelmutter festzuklemmen.

6. Verwendung als Pistole:

Schwarzes Griffstück oben vom Teleskop schrauben. Schnur aus der Wippe entfernen. Griffstück so in Position schwenken, daß die Wippe bequem gezogen werden kann.

Bei Druckzerstäubern mit 360°-Ventil - z. B. Schwab-EX-spray, Wespen-spray, Detmol-flex - sprüht man am bequemsten mit drei Fingern an der Wippe in Überkopfposition der Dose.