



GEBRAUCHSANWEISUNG

TELESKOP-SPRAYER „superflex“



Der Teleskop-Sprayer „superflex“ ist dazu bestimmt, Aerosoldosen mit Schraubverschluß, wie beispielsweise Wespen-spray 400, Detmol-flex, JuvenEX SP und C&C-flush, aus sicherer Entfernung und an schwer erreichbaren Stellen ohne Zuhilfenahme von Leitern etc. anzuwenden.

Der Teleskop-Sprayer „superflex“ ist stufenlos ausziehbar von 2,25 m – 3,80 m (ohne Standardkanüle) und in jeder Länge arretierbar. Sprühwinkel und Sprührichtung sind durch eine hochflexible Kanüle beliebig verstellbar. Auch geeignet zur Bekämpfung von anderen Schädlingen bei hochgelegenen Befallsstellen und Hohlräumen. Gesamtlänge mit Standardkanüle: 4,13 m

Der Gebrauch ist einfach:

1. Achten Sie darauf, daß der Kugelhahn geschlossen ist (ZU).
2. Setzen Sie die Aerosoldose am Gewinde an und drehen Sie diese in die Gewindeaufnahme fest ein.
3. Stecken Sie die Kanüle in die Schnellkupplung (Einschraub-Steckverbinder).

Sie können nun durch Öffnen des Kugelhahns mit der Präparatausbringung bzw. Bekämpfung beginnen.

4. Zirka 3 - 5 Sekunden (je nach Druck des jeweiligen Aerosols) vor Beendigung der Maßnahme Kugelhahn zudrehen. Restliches Präparat in der Stange läuft nach.
5. Kanüle abnehmen.
6. Aerosoldose sicher abdrehen.

Anschließendes Öffnen des Kugelhahns restentleert die Schlauchleitung.



Verwendung für alle Aerosoldosen mit Schraubverschluß (Detmol-flex, JuvenEX SP, C&C-flush sowie Wespen-spray 400).

Stellung Kugelhahn: ZU (kein Präparat)

Bitte beachten: Da sich im Schlauch innerhalb der Teleskopstange nach Schließen des Kugelhahns immer noch Präparat befindet, sollte der Kugelhahn ca. 3 - 5 Sekunden vor Beendigung der Applikation geschlossen werden (je nach Druck des jeweiligen Aerosols).

Stellung Kugelhahn: AUF (nach rechts drehen)
= Präparat läuft durch.

Schnellkupplung (Einschraub-Steckverbinder) für Kanüle aus vernickeltem Messing.

Kanüle aufsetzen: Kanüle mit leichtem Druck in die Schnellkupplung setzen (ca. 1,5 cm).

Kanüle abnehmen: Oberen Ring der Schnellkupplung leicht nach unten drücken und währenddessen die Kanüle herausziehen.

Beweglicher Kanülenanschluß aus kunststoffummanteltem Aluminium, Kanüle aus Messing (sehr gut geeignet auch zum Einstechen in Wespenester). Die Kanüle kann problemlos durch den Anwender mittels Bewegen der Teleskopstange in alle Richtungen eingestellt bzw. bewegt werden. Dadurch sehr hohe Flexibilität.

Aufbewahrung für Kanüle – kann entweder an der Teleskopstange verbleiben oder abgemacht werden (bspw. zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer etc.).

Einstellung der Länge: Von 2,25 (mind.) bis 3,80 m (max.) möglich (ohne Standardkanüle).
Aufdrehen: rechts drehen
Zurückfixieren der Länge: links drehen